Fig. 23 EXTERIOR COVER AREA



Fig 23 CR Exterior Cover Area

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
1	020-25590-000	ADF Cover II	1	
2	020-25701-006	Original Side Guide (R) II	1	
3	020-25700-000	Original Side Guide (F) II	1	
4	020-15702-101	Slide Rack; Original Holder	2	
5	020-15724-008	Rack Cover	1	
6	005-24114-003	Shaft Gear; Original Holder	1	
7	020-25584-000	Original Tray II	1	
8	020-27101-006	Front Cover; CR	1	
9	020-24701-002	Upper Cover II	1	
10	020-24703-005	Original Stopper II	1	
11	020-27102-002	Back Cover II	1	
12	020-25191-008	Cover; M.-M. Unit II	1	
13	550-21626-006	Emblem; CR1630 EP	1	
	550-21627-002	Emblem; CR1630 UP	1	
	550-21628-009	Emblem; CR1630 AW	1	
	550-21629-005	Emblem; CR1630 AN	1	
	550-21630-003	Emblem; CR1630 EN	1	
	550-21631-000	Emblem; CR1630 C	1	
	550-21632-006	Emblem; CR1600 C	1	
	550-21675-007	Emblem; CR1620 C	1	
	550-21633-002	Emblem; CR1610 UI	1	
	550-21634-009	Emblem; CR1610 EP	1	
	550-21635-005	Emblem; CR1610 AW	1	
	550-21636-001	Emblem; CR1610 AS	1	
14	020-27117-107	Drum Inserting Stopper	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark